

## Anleitung zum Schalterwechsel **TREND und CONCEPT „S“** Einhebelmischer

**1. Drücken Sie vorsichtig die Arretierung in den Griff hinein, achten Sie darauf, dass Sie nicht zu weit drücken! Ziehen Sie währenddessen den Griff vom Adapter.**



**Oder: Wenn keine Arretierung vorhanden ist, drehen Sie den Bedienhebel aus dem Gehäuse und ziehen Sie dieses dann einfach ab.**



**2. Lösen Sie die Schraube aus dem Griffadapter**



**3. Ziehen Sie den Griffadapter ab**



**4. Entfernen Sie den Schalter aus dem Griffadapter**

**5. Ziehen Sie den Schalter aus dem Sockel. Sollten an den Kabelenden Kabelschuhe montiert sein, müssen diese vorher entfernt werden.**



**6. Führen Sie die Kabelenden des neuen Schalters in den Sockel ein. Tipp: Biegen Sie die Enden etwas rund und führen Sie die Kabelenden mit der Biegung nach unten zeigend ein, um das Einführen zu erleichtern.**



**7. Bauen Sie alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.**

